

## Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

1.3-1.4 1.5-1.6 1.7-1.8

1.9-2.0

Zone di suscettibilità per instabilità (Livello 2) Amplificazione

1.3 - 1.4 1.5 - 1.6 1.6 - 1.7

1.9 - 2.0

Zone di suscettibilità per instabilità di versante (Livello 3)

ZSFR – Zona di suscettibilità per frane in terra o di crollo – FA=1.3–1.4; 0 cm<FRT<=15 cm
ZSFR – Zona di suscettibilità per frane in terra o di crollo – FA=1.5–1.6; 0 cm<FRT<=15 cm

ZSFR – Zona di suscettibilità per frane in terra o di crollo – FA=1.7-1.8; 0 cm<FRT<=15 cm

Area in studio (MS)

0 200 400 600 800 1000 m





