

Legenda

Zone stabili suscettibi di amplificazioni locali

FV =

Zone di attenzione per instabilità

ZALQ1 – Zona di attenzione per liquefazioni tipo 1

••

Confine comunale

0 250 500 1,000

Zona non indagata - Corso fluviale attuale



