

Punto di misura di rumore ambientale con indicazione dei valori di f0 f0,1 (bassissima) f0,2 (bassa)

Zone suscettibili di instabilità

——— Confine Comunale

0 250 500

1,000 Metri

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

