

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3 - FA<sub>IS</sub> 0.1s < T<sub>0</sub> < 0.5s

scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Fontevivo

Settore Est

