servizio geologico sismico e dei suoli

Regione Emilia-Romagna

CARTA INVENTARIO DELLE FRANE DELL'EMILIA-ROMAGNA
edizione Giugno 2018

Bettola - tavola 2

scala 1 : 10.000

N

0 100 200 400 600 800 1000 metri

Sistema di coordinate: ed50/utm zone 32n
estremi Km/reticolo: 1°Quadrante - 2°Quadrante
sistema geodetico: ED50 - sistema di proiezione: utm32 - ellissoide: utm - origine: WGS84 geografico
servizio@sgss.regione.emilia-romagna.it


BO
RA
FC
RN
PR
RE
MO
FE
tav 1
tav 2
tav 3
tav 4
PIACENZA
Cortemaggiore
Fiorenzuola d'Arda
Castelvetro Piacentino
Chiaravalle della Colomba
Alseno
Lugagnano Val d'Arda
Vernasca
Bettola
Cerreto Alpi
Ponte dell'Olio
Piozzano
Corte Brugnatella
Travo
Rivergaro
Gazzola
Ponte Dattaro
Vigolzone
Podenzano
Gropparello
Castell'Arquato
Lugagnano Val d'Arda
Carpaneto Piacentino
Rivergaro
Ponte Dattaro
Gazzola
Piacenza
Calendasco
Croce del Sole
Villanova sull'Arda
Chiaravalle della Colomba
Monticelli d'Ongina
Caorsi
Cadeo
Pontenure
Alseno
Fiorenzuola d'Arda
Castelnuovo Fogliani
Carpaneto Piacentino
Rottofreno
Piacenza
Sarmato
Castelvetro Piacentino
Cortemaggiore
Besenzone